발신자 표시 및 발신 장치 환경설정

발신자 확인 장치를 사용할 경우 외부에서 전화가 왔을 때 전화건 사람의 상세정보를 통화 전에 미리 확인 할 수 있습니다.

- 어깨동무 CTI 환경설정은 서버/클라이언트, 단독사용자 별로 설정이 조금 다릅니다. 이곳에서는 단독 사용자의 경우만 설명합니다.

1. 기능

고객으로부터 걸려오는 전화번호를 이용하여 미리 입력되어진 고객 DATABASE를 검색한 후 고객의 지난 통화내역 등을 사전에 확인 할 수 있는 시스템입니다.

2. 단말기가 연결되어있어야만 컴퓨터 모니터에 고객정보가 표시됩니다.

콜스타 단말기는 최대 2, 4회선이 있으므로 동시에 여러 대의 전화가 울리더라도 처리가 가능합니다.

컴퓨터 한대에만 단말기가 연결되어 있어도 네트워크상의 다른 컴퓨터에도 전화번호가 표시되게 할 수 있습니다.

- 3. 전화국에 발신자정보표시 서비스가 신청되어있어야만 됩니다. 전화국에 발신자정보표시 서비스가 신청되어있어야만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 4. 단말기에 전원과 전화선, 전화기를 연결하는 방법입니다. 제품에 포함된 DC 9V 어댑터를 단말기의 뒷면의 전원단자에 연결합니다.



(서버용으로 사용하는 경우의 홈페이지 자료실에 있는 "메뉴얼"을 다운받으신 후
 "발신자 확인 환경설정" 부분 참고 하세요)

🔲 컴퓨터와 장치의 연결

□ 기본환경	🗖 수신 장치
CTI 환경설정	CTI 환경설정
🏹 기본환경 🚳 수신장치 🔗 발신장치 🤤 통화녹음 🏠 기타	◇ 기본환경 ○ 수신장치 ◇ 발신장치 ④ 통화녹음 ☆ 기타 □ 고려그래 비장비 소심 확인 자리로 비용함
사용자 지역번호 000 (지역번호) 031 - 응답 채널 000 (지역번호) 031 - 기압h 및 20h 및 30h 및 40h	· 코도그램 사격시 구전 적진 당시를 시중합 모델명 발신자표시 전화경기 통화녹취 비고
내성범호를 외부전화 변호와 함께 사용할 경우의 국변 (3,4 자리)	○ 연결된 장치 없음 ○ CT1 WORLD 수별 녹취 ■ ■ IPort 수신/발신/녹취 ○ CT1 WORLD 위기객용 ■ ■ 20ppt (40ppt
 현재 PC에 발신자확인 장치가 연결 되었으며, 다른 PC 에서도 함께 공유하여 사용하도록 허용함 프로그램 시작시 장치가 연결된 PC와 자동연결 	C Speed 부분[0] □ □ □ 2Port / 4Port C Speed 부분[0] □ □ 2Port / 4Port C 전포전자 수/발 ■ □ 1Port 수신/발신 C 전포전자 수신 ■ □ 2Port / 4포트
다른 컴퓨터에 있는 장치를 함께 이용 할 경우, 연결 할 PC의 주소(IP)를 입력합니다 IP [27.0.0.1 예)192.168.0.1 말산자 정보를 저장합니다. (기본값: X)	포트 DTMF 6ain Flash Time Dial간격 (1/100초) 포트 COM4 - 자동찾기 80 - (7)본같:601 (7)본같:601 (7)본같:602 (7)
프로그램 시작시 사용 모드 (헤드셋 사용가능 장비인 경우)	발신자 확인 ○ 기본정보→상세정보 © 상세정보 12 · (초) 발신자 확인 창의 대기 화면 시간.
····································	✓ 수선 전화 알림을 사용함 c:♥rogram Files♥DT服동무 XENSystem#cti_bell_00.way 소서된 전성버호 기록시 사우드로 알린니다. 지위 가능한 사유드 파일은 +.way 파일 입니다.
古 제장 대립 IP : 192.168.10.100	· · · · · · · · · · · · · · · ·

- 1) 프로그램 실행 후 [환경]-[발신자 표시 환경설정]을 선택.
- 2) 사용자 지역번호 : 해당 DDD 번호를 선택합니다.
- 3) "수신장치"로 이동합니다.
- 4) "프로그램 시작시 수신 확인 장치를 사용함 "을 체크 합니다. (어깨동무를 실행 시키면 장치가 자동으로 구동됩니다.)
 - . 모델명 : CTI WORLD 읽기전용 또는 구입하신 모델을 체크합니다.
 - . 포트에서 자동 찾기를 클릭 후 COM포트 검색을 실행합니다.



- 2) 장치를 못 찾았을 경우 PC와 장치의 연결 상태 등을 다시 확인 후 자동 찾기를 다시시도 합니다.
 (만약 장치드라이브가 설치되어 있지 않다면 포트 찾기에서 실패하게 됩니다.
 장치 드라이브 설치는 아래 부록을 참조하세요)
- 3) 저장 후 어깨동무 하나로 다시 실행 하면 발신자 장치를 사용 할 수 있습니다

- 정상적으로 환경이 설정 되었다면 고객으로부터 전화가 벨이 울림과 동시에 위의 화면과 같이 전화 건 사람의 상세 정보가 화면에 출력됩니다.

부록: 장치드라이버 설치

만약 장치를 처음 연결하는 경우이면 화면에 다음과 같이 '새 하드웨어 검색 마법사'가 시작됩니다. < 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급) >을 선택하고 [다음]버튼을 클릭합니다.



< 검색할 때 다음 위치 포함 >을 선택하고 [찾아보기]버튼을 클릭합니다.

찾아보기에서 제공받은 CD의 폴더 중 [CTI_Drive_CP210x]를 선택한 후 다음을 선택합니다. (만약 CD가 없을 경우 홈페이지 자료실에서 CP210 관련 드라이버를 다운 받을 수 있습니다.)



아래와 같이 '새 하드웨어 검색 마법사 완료'가 뜨면서 설치가 완료됩니다. 장치관리자에서 새로 추가된 통신포트를 확인합니다. 장치관리자는 바탕화면의 내 컴퓨터 아이콘을 마우스 오른쪽버튼으로 눌러 관리를 선택하면 됩니다. 아래의 그림에서는 통신포트 COM3로 설치가 되었습니다. 사용자의 PC 환경에 따라 통신포트는 다르게 나타날 수 있습니다. (드라이버 설치 완료) 📮 컴퓨터 관리 - 🗈 🖬 🖆 🖨 😤 🕿 🗶 🌉 📕 컴퓨터 관리(로컬) 3 감류터 관리(로컬) ● 시스템 도구 비 (11) 이벤트 뷰어 비 (22) 공유 플더 비 (23) 공유 플리가 (23) 공유 프리가 (23) 공유 프리카 (23) 유카 서상소 이동식 저장소 다스크 조각 모음 디스크 관리 서비스 및 응용 프로그램 R ③ 통신 포트(COM1) ④ 통신 포트(COM2) ④ CP210x USB to UART B ④ CP2 프린터 포트(LPT1) er(COM3)